

# MAK FLOOR

## Come applicarlo senza pensieri

Il Mak Floor è una pellicola per applicazioni da pavimento caratterizzata da un'inconfondibile ruvidezza e da una notevole consistenza materica. Con i suoi 550 micron di spessore, infatti, è la pellicola Floor Graphics più spessa. Per questo motivo, per procedere all'applicazione di Mak Floor, è bene prendere le seguenti precauzioni:

- 1 ASSICURARSI CHE LA SUPERFICIE SOTTOSTANTE SIA ASSOLUTAMENTE ASCIUTTA E COMPATIBILE CON L'INSTALLAZIONE DI UNA PELLICOLA ADESIVA.** Assicurarsi inoltre che il materiale sia acclimatato (fattore questo che contribuisce al funzionamento corretto della colla e all'elasticità del materiale);
- 2 PULIRE PREVENTIVAMENTE LA SUPERFICIE SOTTOSTANTE IN MODO APPROFONDITO,** con l'ausilio di aria compressa se necessario. Fattori come polvere, sabbia, detriti, composti apolari o a base siliconica possono interferire con l'azione della colla, sia nel breve che nel lungo termine;
- 3 PRE-RISCALDARE LA SUPERFICIE** sottostante mediante l'utilizzo di una pistola ad aria calda **E SUCCESSIVAMENTE APPLICARE LA PELLICOLA CON L'AUSILIO DI UN RULLO DI GOMMA,** riscaldandola nel medesimo modo. L'aria calda contribuisce a rendere il materiale estremamente più duttile e lavorabile, mentre l'azione del rullo permette alla pellicola di seguire al meglio le asperità della superficie sottostante (asfalto, cemento ecc.). L'utilizzo della pistola ad aria calda è consigliato soprattutto per applicazioni in esterno e per i parcheggi, anche interni.
- 4 LASCIARE AGIRE LA COLLA PER ALMENO 4 ORE** prima di sollecitare la pellicola. La colla di Mak Floor ha bisogno di tempo per raggiungere e mantenere lo stadio di permanenza. L'adesione iniziale, seppur eccellente, garantisce la resistenza allo sfregamento provocato da persone o da oggetti poco pesanti, ma non quello di veicoli.



**Questa guida ti è stata di aiuto?**

**IL TUO PARERE CONTA! Scrivici a [salescare@guandong.eu](mailto:salescare@guandong.eu)**