

MAK FLOOR

So einfach ist die Anbringung

Mak Floor ist eine Bodenfolie, die sich durch ihre unverwechselbare Rauheit und ihre bemerkenswerte Materialkonsistenz auszeichnet. Mit einer Dicke von 550 Micron ist sie nämlich die dickste Bodenfolie. Aus diesem Grund sollten Sie vor der Anwendung von Mak Floor die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen:

- 1 VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE ZU BEKLEBENDE FLÄCHE ABOSLUT TROCKEN UND KOMPATIBEL MIT DER ANWENDUNG EINER KLEBEFOLIE IST.** Stellen Sie zudem sicher, dass sich das Material akklimatisiert hat (dieser Faktor beeinflusst die korrekte Haftung des Klebers und die Elastizität des Materials);
- 2 REINIGEN SIE DIE ZU BEKLEBENDE FLÄCHE ZUVOR GRÜNDLICH,** wenn nötig mit Hilfe von Druckluft. Faktoren wie Staub, Sand, Schmutz, unpolare oder silikonhaltige Substanzen können kurz- und langfristig die Klebewirkung beeinträchtigen;
- 3 ERWÄRMEN SIE DIE ZU BEKLEBENDE FLÄCHE** mit einer Heißluftpistole **UND TRAGEN SIE DANN DIE FOLIE MIT HILFE EINER GUMMIROLLE AUF,** die Sie auf dieselbe Weise erwärmen. Die heiße Luft macht das Material äusserst flexibel und besser bearbeitbar, wobei die Rolle die Unebenheiten der zu beklebenden Fläche ausgleicht (Asphalt, Zement usw.). Die Verwendung einer Heißluftpistole ist vor allem für Anwendungen in Außenbereichen und für Parkplätze, aber auch im Innenbereich, empfohlen.
- 4 DEN KLEBSTOFF MINDESTENS 4 STUNDEN WIRKEN LASSEN,** bevor Sie die Folie entfernen. Der Klebstoff von Mak Floor braucht Zeit, bis er seine permanente Haftung erreicht hat. Die anfängliche Haftung ist zwar ausgezeichnet, hält aber nur Reibungen durch Personen oder leichte Gegenstände aus, jedoch keine Fahrzeuge.



War diese Beschreibung hilfreich?

IHRE MEINUNG ZÄHLT! Schreiben Sie uns an salescare@guandong.eu

www.guandong.eu
[#guandongitalia](https://www.instagram.com/guandongitalia)
[#makfloor](https://www.instagram.com/makfloor)



Made with  from Italy