

FENSTERFOLIEN

6 Anwendungsmöglichkeiten

Fensterfolien sind äußerst vielfältig in der Anwendung. Es gibt tausende Arten, doch die Dynamik und das Vorgehen bei der Anwendung sind immer die gleichen. Entdecken wir diese zusammen:

- 1** **Wenn Sie eine PERFORIERTE FOLIE (One Way Vision) anbringen möchten, empfehlen wir Ihnen, das Material möglichst luftgeschützt aufzubewahren.** Denn 40-50% der Oberfläche einer One Way Vision Folie besteht aus Löchern, durch die die Luft eintritt und den um die Löcher aufgetragene Klebstoff oxidiert. **Oxidation ist der größte Feind aller Klebstoffe.**
- 2** **Da die meisten FOLIEN PERFORIERT sind,** also einen VICAT (Erweichungstemperatur) nahe 60° aufweisen, **empfehlen wir, diese nicht mit zu hoher Maschinentemperatur zu drucken.** Eine zu hohe Temperatur kann 3 Nebeneffekte verursachen: Die Veränderung des Klebstoffs (dieser wurde möglicherweise bereits durch die Luft auf eine harte Probe gestellt), Dimensionsveränderung des Trägers und Verlust der Planlage.
- 3** **Wir empfehlen, die Grafik nicht sofort nach dem Druck zu schneiden, insbesondere bei starker Einfärbung.** Es ist bekannt, dass der Verdampfungsprozess der Farben immer zu einer Schrumpfung des Umfangs führt. Bei Nichtbeachtung dieses einfachen Prinzips können erhebliche Verluste der Planlage und Wellen an Rändern und Ecken auftreten, was zu einem Haftverlust führt.
- 4** **Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie einen Druck kalandrieren oder anbringen, insbesondere wenn es sich um einen Druck mit Tinte auf Solvent-Basis handelt und die Oberfläche stark bedruckt ist.** Bei niedrigem Luftdruck und niedriger Feuchtigkeit ist es ratsam, sogar 48 Stunden oder länger zu warten, da die Flüssigkeit (und folglich die Lösungsmittel) bei diesen Umständen nicht verdampfen können.
- 5** **Vor dem Anbringen einer jeglichen Fensterfolie sollten Sie sich versichern, dass die Oberfläche sauber und fettfrei ist, insbesondere an den Seiten und Ecken.** Hierzu empfehlen wir die Verwendung von Reinigungsmitteln, die von bekannten Herstellerfirmen von Selbstklebeprodukten empfohlen werden. Vermeiden Sie silikonbasierte oder unspezifische Produkte, da diese die Klebekraft beeinträchtigen können.
- 6** **Verwenden Sie für die Montage Wasser, verdünnt mit ein paar Tropfen Flüssigseife (0.2% pro Liter).** Das Wasser macht den Klebstoff weich und geschmeidig und erleichtert die Anwendungen des Produkts, während die Seife die Viskosität des Wassers erhöht und dafür sorgt, dass dieses nicht zu schnell verdunstet. Zum Schluss beseitigen Sie das überschüssige Wasser zwischen der Folie und dem Fenster und fertig ist die Montage.



War diese Beschreibung hilfreich?

IHRE MEINUNG ZÄHLT! Schreiben Sie uns an salescare@guandong.eu

